

備註：灰色代表《毛病之位置》、白色代表《毛病之撮要》

賓士全車系汽油引擎

1. 進氣 / 排氣可變氣門正時控制電磁閥	MB-13
SIM L4(L4 缸 271 引擎) 機械增壓：又叫出不同故障碼，好像故障一直在遊走。	
2. 空氣流量感測器、進氣溫度感測器	MB-14
M111 EVO 引擎：引擎加不上油、機械增壓無作用。	
2. 空氣流量感測器 (5 線式 HFM)	MB-15
M272 引擎：0746 / 0750 / 0632 故障碼。	
2. 空氣流量感測器	MB-18
M112 / M113 引擎，ME 2.0 SFI 自我修正值超過極限的故障碼。	
3. 右進氣 / 排氣可變氣門正時控制電磁閥	MB-20
(M272 引擎) ME 9.7 版：故障碼每次叫出不同，最早先是 0060	
4. 左、右可變進氣歧管控制電磁閥位置感測器	MB-21
(M272 引擎) ME 9.7 版：叫出 P2006、P0410	
5. 曲軸箱通氣管	MB-22
(L4 缸 271 引擎) 機械增壓：引擎即抖動、RPM 偏高。	
6. 電子節氣門	MB-24
B170 M266 引擎：引擎故障燈會亮。 W210 M112 引擎：發動後 ASR/BAS 燈亮，引擎轉速忽高忽低。	
6. 電子節氣門 (8 + 2 腳式)	MB-28
112 引擎：引擎及 ETS 亮燈、扭力下降、加不上油。	
7. 電子節氣門 (13 腳型)	MB-31
104 引擎：引擎燈及 ASR 燈亮、無法加速、催無油門、設定無效。	
8. 油泵	MB-34
W211：引擎可以搖轉，但不能啟動	
9. 噴油嘴	MB-37
M272 引擎，叫出 P0304 及 P0300 失火。	
10. 曲軸轉角測器	MB-38
M111/M112/M113 引擎：曲軸轉角測器故障碼，準確率高達 95%	
10. 曲軸轉角測器 (CKP)	MB-40
M272 引擎：熄火後即無法或非常困難起動。	
11. 直接點火線圈	MB-41
M272 引擎：怠速抖動	
12. 渦輪增壓引擎線組	MB-42
M271 引擎故障燈亮，抖動。	
13. M271 引擎二次空氣閥門	MB-43
M271 引擎故障燈亮。	
14. 中央路由器	MB-44
W212 引擎故障燈亮。	
15. 機油冷卻器	MB-48
M272：冷卻水內有機油	

16. 冷卻水	MB-49
M113/M271/M272/M273 冷卻水更換	
17. 引擎本體	MB-50
M112 引擎燃燒不完全，抖動。	
18. 電子鑰匙遙控器	MB-51
電子鑰匙鎖頭轉不動、方向柱轉不動。	
19. 傳動皮帶	MB-52
M272 皮帶會跑出來，因而產生異音或皮帶斷裂。	
賓士全車系 CDI 共軌直噴柴油引擎	
1. 加溫式含氧感測器	MB-56
W251.022 642.950 引擎：上坡或急加速無力有時故障燈亮起。	
1. 前加溫式含氧感測器	MB-58
S320 CDI/S320L CDI (W211.022/122 642.930)引擎，行車中預熱塞燈亮起。	
2. 碳粒收集器壓力感測器	MB-59
VITO 配備 M646.982，引擎故障燈亮。	
3. 引擎觸媒上排氣溫度感測器	MB-61
M642：引擎故障燈亮	
4. 預熱塞	MB-63
S320/ML320/R320 642 柴油引擎：行駛中預熱塞燈亮起	
5. 預熱塞模組	MB-64
ML320/R320/S320 CDI 642 柴油引擎預熱塞燈亮。	
6. 空氣濾清器	MB-66
S320/ML320/R320 642 柴油引擎：行駛中預熱塞燈亮起	
7. 空氣濾清器歸零	MB-67
M642 柴油引擎，引擎故障燈及預熱塞燈亮起。	
賓士全車系 — 自排保養地雷	
1. W203 自排及後差速器	MB-70
722.6 S6 不亮燈換油。	
2. 排檔模組、連桿	MB-71
S320 (W220)：點火開關 ON，踩下剎車，無法由 P 檔排出。	
3. TCM 及供電	MB-73
S320 (W220) 722.6 5 速：引擎轉速4,100RPM，車速只能到達 78~80KM/H，不能再上升，鎖定於 2 檔。	
4. 閥體	MB-74
722.6 S5 打滑、換檔衝擊、不排檔。	
5. 排檔模組	MB-75
A 級 (W168)入檔頓挫感大。	
6. M / R 級 (W164/W251) 傳動系統保養	MB-77
使用符合規範之油品。	
7. 賓士 7 速自動變速箱 (722.9XX)	MB-78
免亮燈 ATF 交換方法。	

8. 變速箱腳	MB-81
第 6 代 S 級 (W221) 722.9XX S7 自排入檔時共振大且產生噪音很大。	
9. 排檔模組	MB-82
W221 無法由 P 排入任何檔位。	
10. 賓士 5 速自動變速箱 (722.6XX)	MB-84
ATF 交換後亮燈、鎖檔。	
11. 賓士 5 速自動變速箱 (722.6XX)	MB-86
賓士自製量油尺。	
賓士全車系 — 全車電腦系統	
1. 車門模組	MB-94
(W221) 車門模組，左前電動窗無作用	
2. 車門模組	MB-96
S 級 (W220) 停放三天便發不動	
3. 儀表上半部控制模組	MB-99
(221) 白天行駛燈不能解除，螢幕旁的按鍵全部無作用	
4. 空氣彈簧	MB-101
R 級 (W251) 車身上身燈亮	
5. 方向盤轉角感測器	MB-103
W203 ESP 燈亮 / 定速無作用	
6. 方向盤轉角感測器	MB-104
W209 例 ESP 燈亮	
7. ESP / BAS / ABS 控制模組	MB-106
C 級 W202ESP / BAS / ABS 燈亮、已更換過控制模組	
8. 方向盤模組	MB-108
新 C 級 (W204) ESP 燈 / 胎壓燈亮	
9. 氙氣燈總成	MB-110
W211 氙氣燈有時不亮且會閃爍、前左 SAM / HRA / OCP 同時有故障碼。	
10. 氙氣頭燈	MB-112
(W211) 氙氣頭燈不亮	
11. 氙氣頭燈	MB-113
新 E 級 (W211) 氙氣頭燈轉向巧能。	
12. 車輪轉速感測器	MB-114
(221) 胎壓警示燈，ESP / ABS / BAS 燈，換檔頓挫感大	
13. 安全帶扣開關	MB-116
SLK 級 (R171) SRS 燈亮	
14. 蒸發器	MB-117
(W212) 冷氣不冷，有時不出風	
15. 熱水閥	MB-118
新 E 級 (W211) 後座出熱風或無暖氣	
16. 後座出風口葉片	MB-119
(W212) 後座出風口葉片無法調整及拆卸方法	
17. 冷氣鼓風機	MB-120

新 6 代 S (W221) 冷氣有時不出風	
18. 音響旋鈕	MB-122
新 C 級 (W204) 音響旋鈕無法旋轉控制	
19. 音響	MB-123
新 E 級 (W211) 音響無作用	
20. 方向盤鎖	MB-124
W204 遙控開 / 鎖門無作用，發不動，鑰匙轉的動	
21. 電子鎖頭	MB-125
C 級 (W203) 倒車燈不亮	
22. 儀表板	MB-126
C 級 (W203) 儀表出現引擎故障燈 / ABC 燈 / ESP 燈 / BAS 燈 / 引擎水溫燈 / 閃電燈 / 剎車警示燈共 7 個燈號亮。	
23. 第三剎車燈	MB-128
W221 小改款第三剎車燈不亮	
24. 小燈	MB-129
E 級 (W210) 小改款前小燈不亮但儀表並無故障燈顯示	
25. 儀表板	MB-130
S 級 (W220) 儀表一片黑	
26. 電動椅	MB-131
C 級 W202 電動椅無作用 (無記憶功能)	
27. 後尾燈 / 剎車燈	MB-132
R/ML 級 (W251/W164) 後尾燈 / 後剎燈不亮	
28. 眼鏡盒	MB-133
新 E 級 (W211) 眼鏡盒打不開或關不起來	
29. 置杯架	MB-135
新 E 級 (W211) 置杯架關不起來或打不開	
30. 後視鏡	MB-137
新 E 級 (W211) 後視鏡上方向燈不亮或鏡片無法調整	
31. 車門後視鏡	MB-138
2010 新 E 級 (W212) 車門後視鏡摺疊異音	
32. 車門後視鏡	MB-139
新 S 級 (W221) 車門後視鏡有時無法摺疊；有時無法折疊於車內操作會遇不到問題	
33. 行李廂蓋控制模組 TLC	MB-140
CLS 級 (W219) 自動行李箱蓋失效	
34. 前軸	MB-142
新 6 代 S 級 (W221) 前軸 — YY 聲	
35. 硬頂微動開關	MB-143
SLK 級 R171 硬頂打不開 (馬達有作動聲)	
36. 電瓶	MB-144
新 C350 (W204) / GLK300 (X204)：大燈自己亮起、儀表板全部當機不能操作	
37. 智慧型電瓶感測器 (IBS)	MB-145
2010 年式 E350 722.906 7 速自排，自動熄燈，儀表板顯示器浮現“預防性安全系統”，且按下喇叭時不響	

38. 電瓶、發電機	MB-146
M271 引擎電瓶燈亮及發電機測試	
39. 雙電瓶	MB-152
W221 / W216 08 年以前雙電瓶實務上常見故障	
40. 雙電瓶	MB-157
W211 / W219 06 年以前雙電瓶實務上常見故障	
41. 第二代 Keyless-Go 遙控鑰匙	MB-162
遙控器使用不對，後 SAM 漏電	
42. 防盜晶片解鎖	MB-168
W163 M 級因電瓶沒電，更換耗空電瓶、防盜晶片鎖碼，無法啟動	
43. 防盜器	MB-169
新 C 系列 (W204) / 全新 E 系列 (W207 及 W212)，防盜器亂叫、偶爾漏電、電瓶放電或壽命降低	
44. 防盜喇叭、行李箱蓋六角鎖	MB-170
S350，2~3 天電量即放空，無法啟動，防盜喇叭、行李箱蓋六角鎖漏電	
45. ESP / BAS / ABS 控制模組	MB-174
W203 行駛中 ESP / BAS / ABS / 剎車皮警示燈等燈號亮起，熄火後便發不動，ESP / BAS / ABS 控制模組搭鐵不良，不能啟動	
46. SBC 剎車系統更換剎車油	MB-179
賓士不用診斷電腦洩壓，更換 SBC 系統的剎車油	
47. 剎車皮	MB-191
賓士剎車皮異音處理方式	
48. 前座椅控制模組	MB-194
E280 3.0 (211.054) 及 E240 2.6 (W211.080)：只要隔一天，電瓶即無電無法啟動，前座椅控制模組漏電	
49. 前座椅調整控制模組	MB-195
05 年 C230K，每隔一星期電瓶量全部耗完，前座椅調整控制模組漏電，每隔一週電瓶電量耗完	
50. 主電瓶、前 SAM	MB-197
W164 新 M-級及 W251-R 級：出現電瓶警告符號及電瓶及充電系統故障，主電瓶或前 SAM 損壞	
51. 後 SAM	MB-198
S320 (W220.065) 儀表板一再浮現 BATTERY / ALTERNATOR VISIT WORKSHOP! 後 SAM 漏電	
52. CAN 電壓分配器	MB-199
S350L 啟動過程中啟動馬達沒有反應，CAN 電壓分配器短路，無法啟動	