

故障碼：	U3000
中文定義：	控制模組
英文定義：	Control Module
範疇：	網路通訊
背景知識：	
故障碼：	U3001
中文定義：	控制模組不正確關機
英文定義：	Control Module Improper Shutdown
範疇：	網路通訊
背景知識：	
故障碼：	U3002
中文定義：	車輛識別碼(VIN)
英文定義：	Vehicle Identification Number
範疇：	網路通訊
背景知識：	
故障碼：	U3003
中文定義：	電池電壓
英文定義：	Battery Voltage
範疇：	網路通訊
背景知識：	
故障碼：	U3004
中文定義：	附件電源繼電器

英文定義： 範疇： 背景知識：	Accessory Power Relay 網路通訊
故障碼： 中文定義： 英文定義： 範疇： 背景知識：	U3005 保留的附件電源 Retained Accessory Power 網路通訊
故障碼： 中文定義： 英文定義： 範疇： 背景知識：	U3006 控制模組輸入電源 A Control Module Input Power A 網路通訊
故障碼： 中文定義： 英文定義： 範疇： 背景知識：	U3007 控制模組輸入電源 B Control Module Input Power B 網路通訊
故障碼： 中文定義： 英文定義： 範疇：	U3008 控制模組接地 A Control Module Ground A 網路通訊

背景知識:	
故障碼: 中文定義: 英文定義: 範疇: 背景知識:	U3009 控制模組接地 B Control Module Ground B 網路通訊
故障碼: 中文定義: 英文定義: 範疇: 背景知識:	U300A 點火開關 Ignition Switch 網路通訊
故障碼: 中文定義: 英文定義: 範疇: 背景知識:	U300B 點火輸入附件/開/啟動 Ignition Input Accessory/On/Start 網路通訊
故障碼: 中文定義: 英文定義: 範疇: 背景知識:	U300C 點火輸入關/開/啟動 Ignition Input Off/On/Start 網路通訊

故障碼： 中文定義： 英文定義： 範疇： 背景知識：	U300D 點火輸入開/啟動 Ignition Input On/Start 網路通訊
故障碼： 中文定義： 英文定義： 範疇： 背景知識：	U300E 點火輸入開 Ignition Input On 網路通訊
故障碼： 中文定義： 英文定義： 範疇： 背景知識：	U300F 點火輸入附件 Ignition Input Accessory 網路通訊
故障碼： 中文定義： 英文定義： 範疇： 背景知識：	U3010 點火輸入啟動 Ignition Input Start 網路通訊
故障碼： 中文定義：	U3011 點火輸入關

英文定義:	Ignition Input Off
範疇:	網路通訊
背景知識:	